SONNENKÖNIG
OF SWITZERLAND
Quality since 1957

CATANIA / VERONA / GENUA

DECKENVENTILATOR
Bedienungsanleitung







Artikel-Nr. CATANIA: 10534078
VERONA: 10530168
GENUA: 10530008

DE

INDEX

1 Sicherheitshinweise 3

2 Reinigung.....4

3 Eigenschaften 4

4 Anschluss-Schema 5

5 Lieferumfang 5

6 Bestandteile.....6

7 Montage.....7

8 Bedienung..... 11

9 Garantie / Entsorgung / Technische Änderungen 12

1 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor erster Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung genau durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise um Schäden durch falsche oder unsachgemäße Bedienung sowie unzulässige Umgebungsbedingungen zu vermeiden. Bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen gut auf.

Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Entfernen der Verpackung auf Beschädigungen. Setzen Sie das Gerät bei Verdacht auf eine Beschädigung nicht in Betrieb und wenden Sie sich an einen Fachmann. Das recyclingfähige Verpackungsmaterial darf nicht für Kleinkinder zugänglich aufbewahrt oder entsorgt werden, sondern muss fachgerecht entsorgt werden.

Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es ausdrücklich entwickelt wurde, verwendet werden. Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäss und folglich als gefährlich anzusehen. Der Lieferant haftet nicht für eventuelle Personen- und/oder Sachschäden, die auf einen unsachgemäßen oder falschen Gebrauch zurückzuführen sind.

Dieses Gerät darf von Kindern, die 8 Jahre oder älter sind, sowie von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen bezüglich der sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen die Reinigung und benutzerseitige Wartung nicht ohne Beaufsichtigung durchführen.

Dieses Produkt durchlief einen umfangreichen Qualitätssicherungsprozess. Durch hohe Sorgfalt wurde sichergestellt, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.

Warnung: bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu reduzieren.

- Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie die Anweisungen auf.
- Überprüfen Sie die auf dem Typenschild angegebene Spannung. Dieses Gerät ist für eine 220-240 V / 50 Hz Stromversorgung ausgelegt.
- Verwenden Sie keine elektrischen Verlängerungskabel für diesen Ventilator.
- Führend Sie den Finger nicht durch das vordere Gehäuse ein. Lassen Sie Kinder nicht ihre Finger durch das vordere Gehäuse einführen. Führen Sie keine Gegenstände durch das vordere Gehäuse ein.
- Halten Sie Haare, Gardinen, Tischdecken, Kleidung und Vorhänge von den Öffnungen des Ventilators fern. Sie könnten in den Ventilator gezogen werden, was ihn beschädigen oder zu Verletzungen führen könnte.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn diese in irgendeiner Art und Weise beschädigt wurden. Senden Sie den Ventilator an den Kundenservice oder lassen Sie ihn durch eine Fachperson reparieren.

- Überprüfen Sie regelmässig die elektrische Leitung des Lüfters. Wenn das elektrische Kabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Dieser Deckenventilator darf nicht draussen verwendet werden.
- Verwenden Sie diesen Lüfter nicht im Badezimmer und in einem feuchten Bereich.
- Der Ventilator darf nicht ohne Basis verwendet werden.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht in einem Bereich, wo Benzin verwendet wird oder wo brennbare Flüssigkeiten gelagert werden.
- Verwenden Sie diesen Lüfter nur so, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird.
- Versuchen Sie nicht, den Lüfter zu reparieren. Es gibt keine Teile, die vom Benutzer repariert werden könnten. Wenn Sie eine Wartung benötigen, senden Sie den Ventilator bitte an den Verkäufer zurück.
- Keine Teile des Ventiltors dürfen vom Benutzer entfernt werden. Der Lüfter darf nicht durch den Benutzer geöffnet werden.

2 Reinigung


- Die Teile müssen mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.
- Flecken müssen mit einer milden Seife (Reinigungsmittel) und einem feuchten Tuch entfernt werden. Alle Spuren der Seife müssen mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sei kein Benzin oder Lösungsmittel, die den Lüfter beschädigen können.
- Es muss darauf geachtet werden, dass Wasser (oder andere Flüssigkeiten) nicht in das Lüftungsmotorgehäuse gelangen und die Geschwindigkeitssteuereinheit nicht ausser Kraft setzen.

3 Eigenschaften

Modell	CATANIA	GENUA	VERONA
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistung	60 Watt	70 Watt	70 Watt
Masse	Ø 100 x 30 cm	Ø 122 x 35 cm	Ø 122 x 35 cm

4 Anschluss-Schema

ACHTUNG: Das Empfängermodul ist bei allen Modellen das gleiche. Wenn Sie ein VERONA oder GENUA (ohne Licht) haben, wird das blaue Kabel nicht verwendet.




5 Lieferumfang

	Trägerplatte		Motorgehäuse
	Aufhänge-stange		Klingenarme und Klingen
	Empfänger		Teile in Verpackung
	Steuerungsge-häuse		Kabelsteck-verbinder
	Fernbedienung		

DE

6 Bestandteile



1. Trägerplatte
2. Steuerungsgehäuse
3. Rohr von Motorgehäuse
4. Klingenarm
5. Klinge
6. Steuerung
7. Aufhängestange
8. Bolzen und Splinten
9. Motorgehäuse

CATANIA

10. Glühbirne
11. Lampenabdeckung

7 Montage

Folgende Ausrüstung ist für die Installation von Nöten oder empfehlenswert:


Schutzbrille


Trittleiter


Mindestens 2 Personen



Bedienungsanleitung




Deckenschrauben
(Nicht im Lieferumfang enthalten)


1. Entnehmen Sie alle Teile der Verpackung und prüfen Sie deren Vollständigkeit.

2. Stellen Sie sicher, dass jegliche Leitungen keine Spannung enthalten und schalten Sie die Sicherungen aus.






3. Befestigen Sie die Trägerplatte an der Decke bzw. am Stromanschluss an. Verwenden Sie dazu je nach Deckenmaterial benötigten Schrauben in der Grösse M5 / Ø 8 mm.



4. Stellen Sie sicher, dass die Klingen mindestens 80 cm von möglichen Hindernissen und mindestens 210 cm vom Boden entfernt sind.
Wichtig: Bei einer Montage an einer angewinkelten Decke, wenden Sie sich an Fachpersonal.


GENUA / VERONA

CATANIA




5. Lösen Sie am Motorgehäuse die Schrauben und entfernen Sie die Dämpferplättchen 5 mal.

CATANIA **GENUA / VERONA**




6. Befestigen Sie die Klingenarme mit den vorher gelösten Schrauben am Motorgehäuse und befestigen Sie die Klingen an den Klingenarmen.




7. Entfernen Sie den Splinten und Bolzen aus dem Rohr, oben am Motorgehäuse.

CATANIA **GENUA / VERONA**




8. Führen Sie alle Kabel durch die Aufhängestange und das Steuerungsgehäuse und setzen Sie die Stange durch das Rohr im Motorgehäuse.


CATANIA **GENUA / VERONA**



9. Befestigen Sie den Bolzen wieder am Rohr. Achten Sie darauf, dass dabei die Kabel im Rohr nicht beschädigt werden.



10. Schliessen Sie die Kabel anhand dem Anschlussschema (Seite 5; 4) an.



11. Schliessen Sie die restlichen Kabel korrekt an und befestigen Sie den Ventilator an der Decke.

8 Bedienung



1. STOP
2. LOW
3. MEDIUM
4. HIGH
5. Lichtschalter (CATANIA)
6. Timer

1. Stop: Ventilator abschalten
2/3/4. Ventilationsstufe einstellen für Niedrig, Mittel, Hoch
5. Licht ein- und ausschalten (CATANIA)
6. Timer einstellen von 1 - 8 h

Batterien: Wechseln Sie die Batterien, indem Sie auf der Rückseite der Fernbedienung die Abdeckung nach unten schieben. (1.5 V / AA, 2 Stück)

9 Garantie / Entsorgung / Technische Änderungen

Garantie
Die Geräte werden vor der Auslieferung genau kontrolliert. Sollte trotzdem einmal ein Mangel an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Verkäufer. Bitte bringen Sie den Kaufbeleg mit, denn dieser ist für jede Garantieleistung vorzulegen.
Die Garantie beträgt 24 Monaten ab dem Kaufdatum

Entsorgung
Das Gerät muss fachgerecht entsorgt werden. Das Gerät kann bei jedem Fachhändler kostenlos zur Entsorgung abgegeben werden.

Technische Änderungen
Technische Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Bitte behalten Sie das Verpackungsmaterial für das Gerät auf.

CE-Konformitätserklärung
Das Gerät entspricht folgenden Standards

EMC EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LVD EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-11989
EN 62233:2008

RoHS 2015/863/EU
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU



ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR DEN ELEKTRISCHEN TEIL DES PRODUKTS

Gemäß Artikel 26 des Gesetzeserlass vom 14. März 2014 zur Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EG und des Erlasses vom 31. März 2015 zur Umsetzung der Richtlinie 2015/863/EU zur Verringerung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und zur Abfallentsorgung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen über entsprechende Sammelstellen zu entsorgen ist. Das elektronische oder elektrische Altgerät kann auch aussortiert und bei Anschaffung eines vergleichbaren Neugerätes an den Händler zurückgegeben werden. Die entsprechende Altgerätesammlung zwecks umweltfreundlicher Wiederverwertung verringert die Belastungen für Umwelt und Mensch und unterstützt die Wiederverwendung und/oder das Recycling von wertvollen Wertstoffen.

Die nicht fachgerechte Entsorgung des Produkts durch den Benutzer kann je nach Gesetzeslage mit Bußgeldern geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden. Im Gerät enthaltene Akkus oder Batterien sind getrennt über die entsprechenden Behälter für die Sammlung von Altbatterien zu entsorgen.



ENTSORGUNG VON BATTERIEN UND AKKUS

Gemäß der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG im Umgang mit Altbatterien oder verbrauchten Akkus und ähnlichen Abfällen weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen.

Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien über öffentliche Sammelstellen oder entsprechende Behälter zu entsorgen. Dieser Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont. Die Symbole zur Kennzeichnung der in Batterien und Akkus enthaltenen Gefahrstoffe sind wie folgt: Hg= Quecksilber, Cd= Cadmium, Pb= Blei.

Firma

Armin Schmid
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ulisbach
Tel. Int. +41 58 611 60 00
Tel. Nat. 0848870850
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Firma

Armin Schmid
Peter-Henlein-Strasse 5
D-89331 Burgau
Tel: 0180 500 64 35
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Festnetz 14 Cent/Minute
Mobilnetz bis 42 Cent/Minute

FR

CATANIA / VERONA / GENUA

VENTILATEUR DE PLAFOND

Mode d'emploi







Article-No. CATANIA: 10534078
VERONA: 10530168
GENUA: 10530008

FR

INDEX

1 Consignes de sécurité 17

2 Entretien 18

3 Spécifications 18

4 Schéma de raccordement 19

5 Contenu de la livraison 19

6 Composants 20

7 Assemblée 21

8 Opération 25

9 Garantie / élimination / modifications techniques 26

1 Consignes de sécurité

Avant la première mise en service, veuillez lire scrupuleusement le mode d'emploi dans son Intégralité et tenir compte des consignes de sécurité afin d'éviter les dommages liés à une commande mauvaise ou non conforme ainsi qu'à des conditions d'environnement non autorisées. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter de nouveau ultérieurement. Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface appropriée et étanche, de sorte que le liquide déversé ne peut pas causer de dommages.

Après avoir retiré l'emballage, contrôler que l'appareil ne présente aucun dommage. Si vous Soupçonnez des dommages, ne mettez pas l'appareil en marche et adressez-vous à un spécialiste. L'emballage recyclable doit être tenu hors de portée des petits enfants ou être jeté aux ordures, mais doit être jeté de manière appropriée.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été expressément mis au point. Toute autre utilisation doit être considérée comme inappropriée et par conséquent comme dangereuse. Le fournisseur décline toute responsabilité concernant d'éventuels dommages corporels et/ou matériels, pouvant être imputés à une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou sans expérience et sans les connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient assistés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent quels sont les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.

Ce produit a subi de nombreux tests de qualité et de sécurité. Nous nous sommes assurés que ce produit a quitté nos locaux en parfait état. Attention: lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours certaines règles de base afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

- Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil et conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Vérifiez le voltage indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil est conçu pour une alimentation électrique de 220-240 V, 50 Hz.
- N'utilisez pas de rallonge électrique pour ce ventilateur.
- N'insérez jamais les doigts dans l'avant du boîtier. Ne laissez jamais les enfants insérer leurs doigts dans l'avant du boîtier. N'insérez aucun objet dans l'avant du boîtier.
- Éloignez cheveux, rideaux, nappes, vêtements et voilages des ouvertures du ventilateur. Ceux-ci risqueraient d'être happés par le ventilateur, ce qui risquerait d'entraîner dégâts matériels ou blessures.
- N'utilisez pas le ventilateur si le câble ou la fiche est endommagé ou s'ils ont été endommagés de quelque façon que ce soit. Envoyer le ventilateur au service après-vente ou le faire réparer par un spécialiste.

- Vérifiez régulièrement le câble électrique du ventilateur. Si le câble électrique est endommagé, celui-ci devra être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Ce ventilateur ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- N'utilisez pas ce ventilateur dans une salle de bains ou une zone humide.
- Le ventilateur ne doit pas être utilisé sans sa base.
- Ne couvrez jamais le câble. Ne superposez jamais de petits éléments sur le câble. Placez le câble à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.
- Ne pas utiliser le ventilateur dans un endroit dans lequel sont utilisés ou stockés de l'essence ou des produits inflammables.
- Veuillez utiliser ce ventilateur conformément aux indications fournies dans le présent manuel.
- N'essayez jamais de réparer le ventilateur vous-même. Il ne comprend aucun élément susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Pour toute maintenance du ventilateur, veuillez retourner le ventilateur au vendeur.
- L'utilisateur n'est autorisé à retirer aucune pièce du ventilateur. Le ventilateur ne doit pas être ouvert par l'utilisateur.

2 Entretien


- Les éléments doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Les taches peuvent être éliminées à l'aide d'un savon doux (détergent) et d'une éponge humide. Toutes les traces de savon doivent être retirées à l'aide d'une éponge humide.
- N'utilisez pas d'essence ni de solvant qui pourraient endommager le ventilateur.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ni eau ne s'infiltre dans le boîtier du moteur et ne mettent hors service l'unité de contrôle de la vitesse.

3 Spécifications

Modèle	CATANIA	GENUA	VERONA
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance	60 Watt	70 Watt	70 Watt
Diménsions	Ø 100 x 30 cm	Ø 122 x 35 cm	Ø 122 x 35 cm

4 Schéma de raccordement


ATTENTION: Le module récepteur est le même sur tous les modèles. Si vous avez un VERONA ou un GENUA (sans lumière), le câble bleu n'est pas utilisé.



5 Contenu de la livraison

	Plaque de support		Boîtiers de moteur
	Tige d'accro-chage		Bras de lame et lames
	Récepteur		Pièces dans l'emballage
	Boîtier de commande		Connecteurs de câbles
	Télécomman-de		

6 Composants



1. Plaque support
2. Boîtier de commande
3. Tube du carter du moteur
4. Bras de lame
5. Lame
6. Contrôle
7. Tige de suspension
8. Boulons et goupilles fendues
9. Carter moteur

CATANIA

10. Ampoule électrique
11. Couvercle de lampe

7 Assemblée

FR

L'équipement suivant est nécessaire ou recommandé pour l'installation:


Lunettes de protection


Escabeau



Au moins 2 personnes



Mode d'emploi

4 x 
Vis de plafond
(Non inclus dans la livraison)


1. Retirer toutes les pièces de l'emballage et vérifier qu'elles sont complètes.

2. S'assurer que les câbles ne contiennent pas de tension et couper les fusibles.






3. Fixer la plaque de support au plafond ou à la prise de courant. Selon le matériau du plafond, utiliser des vis de taille M5 / Ø 8 mm.



4. Veillez à ce que les lames soient à au moins 80 cm des obstacles éventuels et à au moins 210 cm du sol. Important: En cas de montage sur un plafond coudé, contacter un personnel qualifié.

GENUA / VERONA


CATANIA




5. Desserrer les vis du carter du moteur et retirer les plaques d'amortissement. 5 fois

---

CATANIA **GENUA / VERONA**




6. Fixer les bras de lame au carter du moteur à l'aide des vis préalablement desserrées et fixer les lames aux bras de lame.



7. Retirez la goupille fendue et le boulon du tube en haut du carter du moteur.


CATANIA **GENUA / VERONA**




8. Faire passer tous les câbles à travers la tige de suspension et le boîtier de l'unité de commande et insérer la tige à travers le tube dans le boîtier du moteur

---


CATANIA **GENUA / VERONA**



9. Fixez de nouveau le boulon au tuyau. S'assurer que les câbles dans le tube ne sont pas endommagés.




10. Raccordez les câbles conformément au schéma de raccordement (page 19; 4).



11. Connectez correctement les câbles restants et fixez le ventilateur au plafond.

8 Opération



1. STOP
2. LOW
3. MEDIUM
4. HIGH
5. Luminaire (CATANIA)
6. Minutérie

1. Arrêt: arrêter le ventilateur
2/3/4. Régler le niveau de vitesse pour les vitesses basse, moyenne et haute
5. Allumer et éteindre la lumière (CATANIA)
6. Régler la minuterie de 1 à 8 h

Batteries: Replacez les piles en faisant glisser le couvercle à l'arrière de la télécommande. (1,5 V / AA, 2 pièces)

9 Garantie / élimination / modifications techniques

Garantie
L'appareil sont contrôlés de manière précise avant la livraison. Si malgré tout un vice devait être constaté sur votre appareil, adressez-vous en toute confiance à notre revendeur. Veuillez joindre la preuve d'achat, car celle-ci doit être présentée pour la prestation de garantie. La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat.

Elimination
L'appareil doit être jeté de manière appropriée. L'appareil peut dans tous les cas être remis gratuitement à tout revendeur spécialisé.

Modifications techniques
Sous réserve de modifications de la technique et du design.
S'il vous plaît conserver les matériaux d'emballage de l'appareil.

CE-Déclaration de conformité
L'appareil est conforme aux normes suivantes

EMC	EN 55014-1:2017
	EN 55014-2:2015
	EN 61000-3-2:2014
	EN 61000-3-3:2013
LVD	EN 60335-1:2012+A11:2014
	EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
	EN 60598-1:2015 + A1:2018
	EN 60598-2-11989
	EN 62233:2008
RoHS	2015/863/EU
EMC	2014/30/EU
LVD	2014/35/EU



INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES DU PRODUIT

Conformément à l'article 26 du décret-loi du 14 mars 2014 portant application de la directive 2012/19/CE et à la loi du 4 mars 2014 portant application de la directive 2011/65/CE concernant la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et la gestion des déchets.

Le symbole de poubelle barrée sur la machine ou l'emballage indique qu'à la fin de leur vie, les composants de l'appareil doivent être collectés séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc apporter l'appareil aux points de collecte appropriés à la fin de sa durée de vie utile. Veuillez trier les déchets électroniques et électriques ou remettre l'appareil défectueux au concessionnaire pour l'achat d'un appareil neuf. Le tri, le traitement et l'élimination conformes des appareils électriques et électroniques permettent d'éviter d'éventuels effets néfastes sur l'environnement et la santé, et de promouvoir la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux auxquels ils appartiennent. Une mauvaise utilisation de ce produit par l'utilisateur entraînera l'application des sanctions administratives prévues par la législation applicable. Les piles contenues dans l'appareil doivent être éliminées séparément dans les conteneurs dédiés à la collecte des piles usagées.



ÉLIMINATION DES PILES ET DES BATTERIES

Conformément au décret législatif 188 du 20 novembre 2008 portant application de la directive 2006/66/CE relative aux piles, aux accumulateurs et aux déchets connexes, le symbole de poubelle barrée d'une croix placé sur la batterie indique qu'il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères.

Les piles et batteries contiennent des substances hautement polluantes pour l'environnement. L'utilisateur est tenu d'éliminer les piles usagées dans les points de collecte situés dans la municipalité ou dans les conteneurs appropriés. Ce service est gratuit. De cette façon, les exigences légales seront respectées et l'environnement sera protégé. Les symboles identifiant les matières dangereuses pouvant être présentes dans les piles et les accumulateurs sont les suivants: Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb.

Maison
Armin Schmid
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ulisbach
Tel. Int. +41 58 611 60 00
Tel. Nat. 0848870850
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Maison
Armin Schmid
Peter-Henlein-Strasse 5
D-89331 Burgau
Tel: 0180 500 64 35
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch
Festnetz 14 Cent/Minute
Mobilnetz bis 42 Cent/Minute

IT

CATANIA / VERONA / GENUA

VENTILATORE A SOFFITTO

Manuale dell'utente







Nr. articolo CATANIA: 10534078
VERONA: 10530168
GENUA: 10530008

IT

INDEX

1 Avvertenze per la sicurezza..... 31

2 Pulitura 32

3 Caratteristiche e vantaggi 32

4 Schema dei collegamenti.....33

5 Dotazione di fornitura 33

6 Componenti.....34

7 Montaggio.....35

8 Operazione.....39

9 Garanzia / Smaltimento / Smaltimento / Modifiche tecniche 40

1 Avvertenze per la sicurezza

Prima di mettere in funzione per la prima volta il deumidificatore, si raccomanda di leggere con cura le istruzioni d'uso e di rispettare le avvertenze di sicurezza al fine di evitare un utilizzo improprio o sbagliato come pure condizioni ambientali non idonee. Si raccomanda di conservare le istruzioni per futura consultazione.

Controllare l'apparecchio dopo averlo rimosso dall'imballo. In caso di sospetto danneggiamento non mettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi ad un tecnico specializzato. Non conservare alla portata dei bambini il materiale d'imballo riciclabile, ma provvedere all'opportuno smaltimento.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per lo scopo per il quale è stato espressamente progettato. Qualsiasi altro impiego è improprio e quindi da ritenersi pericoloso. Il fornitore non risponde di eventuali danni a cose e persone, che sono imputabili ad un utilizzo inappropriato o errato.

Questo elettrodomestico può essere usato da bambini che abbiano compiuto gli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure che manchino di esperienza e conoscenza, purché abbiano ricevuto assistenza o formazione per un uso sicuro dell'elettrodomestico e ne comprendano quindi i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

- Leggere queste istruzioni facendo riferimento alle illustrazioni prima di utilizzare il ventilatore.
- Prima di inserire la spina dell'apparecchio, verificare che la tensione nominale in-dicata dalla targhetta delle specifiche tecniche posta sul ventilatore corrisponda alla tensione dell'impianto.
- Non immergere mai un elemento dell'apparecchio nell'acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non inserire mai oggetti nella griglia di protezione quando la spina del ventilatore è inserita o durante il funzionamento del ventilatore.
- Fare attenzione ai bambini. Non autorizzarli mai a giocare con il ventilatore.
- È sconsigliato esporre le persone (soprattutto i neonati e le persone anziane) ad un flusso continuo d'aria fredda per un lungo periodo.
- NON utilizzare il ventilatore in ambienti umidi come le stanze da bagno.
- Tenere l'apparecchio lontano da tendaggi, piante, ecc. Il ventilatore deve essere posizionato ad almeno un metro di distanza da ogni altro oggetto.
- NON collegare l'apparecchio all'impianto prima che sia completamente montato e regolato.
- NON utilizzare l'apparecchio se il filo dell'alimentazione è rovinato. Esso deve essere riparato unicamente da un riparatore autorizzato, in quanto sono necessari strumenti e/o elementi conoscitivi specifici.
- Posizionare il cavo di alimentazione lontano dalle zone di passaggio per evitare di inciampare.

- Utilizzare unicamente all'interno.
- Prestare attenzione agli imballi di plastica quali i sacchetti – pericolo di soffoca-mento. Non lasciarli alla portata di bambini e di persone che potrebbero utilizzarle in modo improprio.
- Non smontare e non aprire il ventilatore per effettuare riparazioni. Questo com-porta il decadimento della garanzia e può comportare pericolo. Per le riparazioni rivolgersi sempre a personale qualificato.
- Tenete il ventilatore in luoghi freschi ed asciutti
- Se non utilizzate il ventilatore per lungo tempo, pulitelo e riponetelo in un sac-chetto di plastica al riparo da fonti di calore ed umidità.

2 Pulitura


- Per la pulizia usare esclusivamente un panno inumidito con acqua e un detergente non aggressivo.
- Non utilizzare benzina o solventi che potrebbero danneggiare il ventilatore.
- Assicurarsi che il panno utilizzato per la pulizia non sia troppo imbevuto di acqua, al fine di evitare che le parti elettriche ed il motore possano bagnarsi.
- Non immergere mai il ventilatore in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Pulite regolarmente la ventola, utilizzando un panno morbido ed acqua saponata ed asciugandola accuratamente. Non utilizzare solventi o altre sostanze chimiche.

3 Caratteristiche e vantaggi

Modello	CATANIA	GENUA	VERONA
Tensione	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potenza	60 Watt	70 Watt	70 Watt
Dimensioni	Ø 100 x 30 cm	Ø 122 x 35 cm	Ø 122 x 35 cm

4 Schema dei collegamenti

ATTENZIONE: Il modulo ricevitore è lo stesso su tutti i modelli. Se si dispone di un VERONA o GENUA (senza luce), il cavo blu non viene utilizzato.




5 Dotazione di fornitura

	Piastra di supporto		Alloggiamenti motore
	Asta di sospensione		Bracci e lame delle lame
	Verifica		Parti in confezione
	Alloggiamento di controllo		Connettori per cavi
	Telecomando		

6 Componenti

IT



1. Piastra di supporto
2. Alloggiamento di controllo
3. Tubo della carcassa del motore
4. Braccio della lama
5. Lama
6. Controllo
7. Asta di sospensione
8. Bulloni e coppiglie
9. Alloggiamento del motore

CATANIA

10. Lampadina
11. Copertura della lampada

7 Montaggio

Le seguenti apparecchiature sono necessarie o raccomandate per l'installazione:



Occhiali di sicurezza



Scaletta



Almeno 2 persone




Manuale di istruzioni




Viti per soffitto
(non incluse nella fornitura)


1. Rimuovere tutte le parti dell'imballaggio e verificarne la completezza.

2. Assicurarsi che i cavi non contengano tensione e spegnere i fusibili.






3. Fissare la piastra di supporto al soffitto o alla presa di corrente. A seconda del materiale del soffitto, utilizzare viti della misura M5 / Ø 8 mm.




4. Assicurarsi che le lame distino almeno 80 cm da eventuali ostacoli e 210 cm da terra. Importante: in caso di montaggio su un soffitto inclinato, contattare personale qualificato.




5. Allentare le viti della carcassa del motore e rimuovere le piastre di smorzamento. 5 volte

---




6. Fissare i bracci delle lame all'alloggiamento del motore utilizzando le viti allentate in precedenza e fissare le lame ai bracci delle lame.




7. Rimuovere la coppiglia e il bullone dal tubo nella parte superiore del corpo del motore.

CATANIA **GENUA / VERONA**




8. Far passare tutti i cavi attraverso l'asta di sospensione e l'alloggiamento dell'unità di controllo e inserire l'asta attraverso il tubo nell'alloggiamento del motore.


CATANIA **GENUA / VERONA**



9. Riattaccare il bullone al tubo. Assicurarsi che i cavi nel tubo non siano danneggiati.



10. Collegare i cavi secondo lo schema elettrico (pagina 39; 4).



11. Collegare correttamente i cavi rimanenti e fissare il ventilatore al soffitto.

8 Operazione



1. STOP
2. LOW
3. MEDIUM
4. HIGH
5. Interruttore luce (CATANIA)
6. Timer

1. Arresto: spegnere il ventilatore
2/3/4. Livello di velocità impostato per basso, medio, alto, medio, alto
5. Accensione e spegnimento della luce.
6. Impostare il timer da 1 - 8 h

Batterie: Sostituire le batterie facendo scorrere il coperchio verso il basso sul retro del telecomando. (1,5 V / AA, 2 pezzi)

9 Garanzia / Smaltimento / Smaltimento / Modifiche tecniche

Garanzia
I prodotti vengono controllati attentamente prima della spedizione. Se dovesse comunque presentarsi un vizio sul vostro apparecchio, vi invitiamo a rivolgervi in tutta tranquillità al vostro rivenditore. Vi rammentiamo di portare appresso la ricevuta d'acquisto, che deve essere presentata per ogni prestazione in garanzia. Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto.

Smaltimento
Provvedere ad un corretto smaltimento del prodotto. L'apparecchio può essere consegnato gratuitamente per il relativo smaltimento a qualsiasi rivenditore specializzato.

Modifiche tecniche
Con riserva di eventuali modifiche tecniche e di progettazione.

CE-Dichiarazione di Conformità
Il dispositivo è conforme alle seguenti norme

EMC EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LVD EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-11989
EN 62233:2008

RoHS 2015/863/EU
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU



INFORMATIVA SMALTIMENTO RELATIVA ALLA PARTE ELETTRICA DEL PRODOTTO

Ai sensi del D.L. 14 marzo 2014 art. 26, di attuazione della direttiva 2012/19/EU e del D.L. 27 del 31 marzo 2015, di attuazione della direttiva 2015/863/EU relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste.



SMALTIMENTO PILE E ACCUMULATORI

Ai sensi del D. Lgs. 20 novembre 2008 n. 188, di attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il simbolo del bidone barrato posto sulla batteria indica che è fatto divieto di smaltire batterie esauste nei rifiuti domestici.

Pile e batterie contengono sostanze altamente inquinanti per l'ambiente.

E' fatto obbligo all'utilizzatore di smaltire le batterie esauste nei centri di raccolta siti nel comune di appartenenza o negli appositi contenitori. Il servizio è gratuito. In tal modo verranno rispettate le norme di legge contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente.

I simboli identificativi di sostanze pericolose eventualmente presenti in pile e batterie sono i seguenti: Hg= Mercurio, Cd= Cadmio, Pb= Piombo.

Ditta

Armin Schmid
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ulisbach
Tel. Int. +41 58 611 60 00
Tel. Nat. 0848870850
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Ditta

Armin Schmid
Peter-Henlein-Strasse 5
D-89331 Burgau
Tel: 0180 500 64 35
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Telefono fisso 14 Cent/Minute
Telefono mobile bis 42 Cent/Minute

SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND
Quality since 1957

EN

CATANIA / VERONA / GENUA

CEILING FAN
User manual







Item number CATANIA: 10534078
VERONA: 10530168
GENUA: 10530008

EN

INDEX

1 Safety instructions 45

2 Cleaning 46

3 Specification 46

4 Connection.....47

5 Scope of delivery.....47

6 Parts.....48

7 Assembly 49

8 Operation.....53

9 Warranty / Disposal / Technical modifications 54

1 Safety instructions

EN

Please read before first commissioning the safety instructions carefully and observe the safety instructions to prevent damage due to misuse, improper operation, and improper environmental conditions to be avoided. Keep these for later reference.

Check the device after removing the packaging for damage . Do not put the unit in case of suspected corruption in operation and consult a specialist. The recyclable packaging material must not be stored or disposed accessible for young children , but must be disposed of properly.

This appliance is only for the purpose for which it was explicitly developed. Any other use is regarded as improper and therefore dangerous . The supplier is not liable for damage to persons and / or property damage due to an improper or incorrect use.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Repairs to electrical appliances must only be carried out by trained personnel only. Improperly performed repairs and alterations to the equipment can have dangerous consequences for the user according to what the warranty will be rejected.

This product has passed through extensive quality assurance process. Every care has been taken to ensure that it reaches you in perfect condition.
Warning! When using electric tools, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following.

- Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.
- Check the voltage indicated on the rating plate. This tool is designed for a 230V 50Hz electric supply.
- Do not use electrical extension cord with this fan.
- Do not introduce your fingers through the front case. Do not let children introduce their fingers through the front case. Do not introduce any foreign body into the front case.
- Do not let hair, net curtains, tablecloth, clothes or curtains next to the openings of the fan. They could be aspiring into the fan, causing damaged or injuries.
- Do not use the fan if the cable or plug is damaged or if they have been damaged in any way. Send the fan to customer service or have it repaired by a specialist.

EN

- Periodically check the electric cable of this fan. lf the electric cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after sales service or by a similar qualified person in order to avoid a danger.
- Do not use this fan outside.
- Do not use this fan in a damp area such as bathroom.
- The fan should not be operate without a base nor used laying on its side.
- Do not place the electrical cord under a cover. Do not overlay the cord with little covers or such element. Place the cord in an area where there are not any risk to stumble over it.
- Do not operate the fan in an area where gasoline is used or stocked, painting or such flammable liquids.
- Use this fan only as it is describe in this manual.
- Do not try to throw off this fan, there are not any piece that could eventually be repaired by the user. If you need maintenance, please send back the fan to the agent.
- No part of this fan must be replaced by the user. The fan should not be opened by user.

2 Cleaning

- Parts should be cleaned with a soft dry cloth.
- Dirt marks should be removed with a mild soap (detergent) and a damp cloth. Ensure that all traces of the soap film are removed with a damp cloth.
- Do not use gasoline or solvents that may damage the fan.
- Care should be taken to ensure that water (or other liquid) does not enter the fan motor housing or the speed control unit.
- Do not dip the fan into the water or in any other liquid.


3 Specification

Model ..... CATANIA	.....GENUA	..... VERONA
Tension..... 220-240 V	.....220-240 V	.....220-240 V
Frequency..... 50 Hz	.....50 Hz	.....50 Hz
Power ..... 60 Watt	.....70 Watt	.....70 Watt
Dimensions.....Ø 100 x 30 cm	..... Ø 122 x 35 cm	..... Ø 122 x 35 cm

4 Connection

EN

ATTENTION: The receiver module is the same on all models. If you have a VERONA or GENUA (without light), the blue cable is not used.




5 Scope of delivery

	Ceiling plate		Motor cover
	Hanging rod		Blades and bladearms
	Receiver		Pieces in packaging
	Receivercase		Cable connectors
	Remote control		

6 Parts

EN



1. Ceiling plate
2. Receiver case
3. Tube from Motor
4. Blade arm
5. Blade
6. Receiver
7. Hanging rod
8. Bolt and Splint
9. Motor cover

CATANIA

10. Lightbulb
11. Lampcover

7 Assembly

EN

The following equipment is necessary or recommended for installation:


Safety goggles


Stepladder



At least two people



Manual


Ceiling Screws
(Not included in delivery)


1. Remove all parts from the packaging and check for completeness.

2. Make sure that any cables do not contain any voltage and switch off the fuses.






3. Attach the support plate to the ceiling or power outlet. Depending on the ceiling material, use screws of size M5 / Ø 8 mm.



4. Ensure that the blades are at least 80 cm from any obstacles and at least 210 cm from the ground.
Important: When mounting on an angled ceiling, contact qualified personnel.

GENUA / VERONA


CATANIA




5. Loosen the screws on the motor housing and remove the damper plates. 5 times

---

CATANIA **GENUA / VERONA**




6. Attach the blade arms to the motor housing using the previously loosened screws and attach the blades to the blade arms.



7. Remove the cotter pin and bolt from the tube at the top of the motor housing.


CATANIA **GENUA / VERONA**




8. pass all cables through the suspension rod and the control unit housing and insert the rod through the tube in the motor housing

---


CATANIA **GENUA / VERONA**



9. Reattach the bolt to the pipe. Make sure that the cables in the tube are not damaged.




10. Connect the cables according to the wiring diagram (page 47; 4).



11. Connect the remaining cables correctly and attach the fan to the ceiling.

8 Operation



1. STOP
2. LOW
3. MEDIUM
4. HIGH
5. Light switch (CATANIA)
6. Timer

1. Stop: Turn off fan
2/3/4. Choose between speed setting High / Middle / Low
5. Switch Light on and off
6. Set timer from 1 - 8 h

Batteries: Replace the batteries by sliding the cover down on the back of the remote control. (1.5 V / AA, 2 pieces)

9 Warranty / Disposal / Technical modifications

EN

Garantie
Die Geräte werden vor der Auslieferung genau kontrolliert. Sollte trotzdem einmal ein Mangel an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Verkäufer. Bitte bringen Sie den Kaufbeleg mit, denn dieser ist für jede Garantieleistung vorzulegen.
Die Garantie beträgt 24 Monaten ab dem Kaufdatum

Entsorgung
Das Gerät muss fachgerecht entsorgt werden. Das Gerät kann bei jedem Fachhändler kostenlos zur Entsorgung abgegeben werden.

Technische Änderungen
Technische Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Bitte behalten Sie das Verpackungsmaterial für das Gerät auf.

CE-Konformitätserklärung
Das Gerät entspricht folgenden Standards

EMC EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LVD EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-11989
EN 62233:2008

RoHS 2015/863/EU
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU



DISPOSAL INSTRUCTIONS FOR THE ELECTRICAL PART OF THE PRODUCT

In accordance with Article 26 of the Decree-Law of 14 March 2014 implementing Directive 2012/19/EC, and the Law of 31 March 2015 implementing Directive 2015/863/EU on the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and on waste management.

The crossed-out dustbin symbol on the machine or packaging indicates that the waste generated at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must therefore take the device to the appropriate collection points at the end of its service life. Sort electronic and electrical waste or send back to the retailer when purchasing new, equivalent devices in a one-to-one process. Appropriate separate collection for subsequent commissioning of the equipment to be recycled, treatment and environmentally sound disposal helps to avoid possible adverse effects on the environment and health, and promote the reuse and/or recycling of the materials to which they belong. Misuse of this product by the user will result in the application of the administrative penalties provided for in the applicable legislation. Batteries contained in the device must be disposed of separately in the appropriate containers for the collection of used batteries.



DISPOSAL OF BATTERIES AND ACCUMULATORS

In accordance with Legislative Decree 188 of 20 November 2008 implementing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators and related waste, the symbol of the crossed-out waste bin on the battery indicates that the disposal of used batteries is prohibited in household waste.

Single-use and rechargeable batteries contain substances that are highly polluting for the environment. The user is obliged to dispose of used batteries at collection points in the municipality or in appropriate containers. This service is free. In this way, legal requirements are adhered to and the environment protected. The symbols identifying hazardous materials that may be present in single-use and rechargeable batteries are as follows: Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead.

Company

Armin Schmid
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ulisbach
Tel. Int. +41 58 611 60 00
Tel. Nat. 0848870850
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Company

Armin Schmid
Peter-Henlein-Strasse 5
D-89331 Burgau
Tel: 0180 500 64 35
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Landline 14 Cent/Minute
Mobile network to 42 Cent/Minute