Gebrauchsanweisung Piccolo Heizlüfter
Mode d'emploi chauffage Piccolo

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Benutzung des Heizgerätes genau durch / *Lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation .Le conserver avec soin en vue de consultations ultérieures.*

1. Überprüfen Sie Ihren elektrischen Anschluss.
   Assurez vous que le cordon électrique soit branché correctement.
2. Setzen Sie das Gerät auf eine beständige und flache Oberfläche, nicht auf den Teppich.

   Placer l'appareil sur une surface plate et stable. Ne pas l'utiliser sur un tapis épais.
3. Beachten Sie den Mindestabstand von einem Meter zu brennbaren Materialien.
   Respecter une distance de sécurité minimale de 1 m (rideaux,et tout autre objet inflammable)avec la sortie d'air chaud de l'appareil. Et de 50 cm sur ses côtés.
4. Benutzen Sie das Heizgerät nicht im Bad oder in der Dusche, das es nicht spritzwassergesichert ist.
   Cet appareil n'a pas de protection contre les chutes d'eau,ne pas l'utiliser à proximité de la baignoire ou de la douche,ou d'une piscine.
5. Benutzen Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von kleinen Kindern.
   Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
6. Lagern Sie in der Nähe des Gerätes keine feuergefährlichen und explosiven Gegenstände.
   Ne pas stocker d'objets inflammables ou explosifs à proximité de l'appareil.
7. Falls das Gerät eine Störung aufweisen sollte, telefonieren Sie unserer Serviceabteilung.
   Si l'appareil est défectueux,il doit être réparé par une personne qualifiée .Contactez notre service clients.

Bedienung / *Instructions d'utilisation*

Différentes positions de réglage :

1. Position „0" = „OFF", von dieser Einstellung aus können Sie Ihre gewünschten Raumbedingungen einstellen.
   Position „0" = L'appareil ne fonctionne pas.
2. Position „ " = Kaltluftaustritt, mit dieser Einstellung kann nicht geheizt werden.
   Position „ " = Cette position ne dégage que de l'air froid.
3. Position „I" = 1500 Watt / watts Dégage une chaleur douce.
4. Position „II" = 2000 Watt / watts Dégage une température Chaude



1. Thermostat / *Thermostat*
2. Stufenschalter / *Contrôle des différentes positions*
3. Anzeigelampe / *Témoin lumineux*
4. Handgriff / *Poignée*
5. Luftaustritt / *Sortie d'air chaud ou froid.*
6. Lufteinlauf / *Aspiration d'air*
7. Sockel / *Base*

8. Schwenkschalter 90° / *Contrôle d'oscillation 90° (Modell FH902)*

Sicherheit Systemes de sécurité

1. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Es stellt automatisch nach Erreichen der maximalen Werte ab.
   L'appareil est équipé avec une protection de surchauffe. Il s'arrêter automatiquement dès que la température à atteint son niveau maximal.
2. Das Gerät ist mit einer Frostsicherung ausgestattet.
   L'appareil est équipé d'une sécurité hors gel.

Wartung und Reinigung Nettoyage

1. Säubern Sie den Lufteinlauf und Luftaustritt, sowie den Anschluss des Gerätes regelmäßig.
   Nettoyez régulièrement la sortie d'air chaud,l'embouchure d'aspiration d'air ainsi que le raccordement de l'appareil.
2. Bevor Sie die Heizung reinigen, muss das Gerät ausgesteckt werden und abgekühlt sein.
   Avant de nettoyer le chauffage,laisser l'appareil refroidir et enlever la fiche de la prise..
3. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche des Gerätes zu säubern, vermeiden Sie Wasser, das ins Innere des Gerätes gelangen kann.
   Utiliser un chiffon humide, pour nettoyer la surface de l'appareil , éviter que de l'eau puisse pénètre à l'intérieur de l'appareil.
4. Trocknen Sie das Gerät vor Gebrauch.
   Sécher l'appareil avant toute utilisation.

Info Telefon der Firma Armin Schmid 0848 870 850
Info téléfon de Maison Armin Schmid 0848 870 850